

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА – РЕГУЛЯТОР СВЕТОВОГО  
ПОТОКА**

***LIDER PS20000SQ – L***

**ПАСПОРТ**

- МУЛЬТИПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ
- ХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ КОДА ПРИЧИНЫ ОТКЛЮЧЕНИЙ СТАБИЛИЗАТОРОМ НАГРУЗКИ
- ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЙПАС

EAC

®

WINTERPSV

Ред. 19.03.2015г.

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством, принципом работы высокоточного стабилизатора напряжения переменного тока – регулятора светового потока **LIDER PS20000SQ-L**.

Кроме того, паспорт позволяет ознакомиться с гарантированными предприятием-изготовителем основными параметрами и техническими характеристиками стабилизатора напряжения и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание стабилизатора в постоянной готовности к действию.

В стабилизаторе имеются опасные для жизни напряжения, поэтому при эксплуатации и контрольно-профилактических работах строго соблюдайте общепринятые меры предосторожности.

Настоящий паспорт следует рассматривать как неотъемлемую часть стабилизатора, и в случае перепродажи или передачи стабилизатора другому пользователю, он должен быть передан вместе со стабилизатором.

Производитель стабилизаторов имеет право вносить изменения, не ухудшающие технические характеристики стабилизаторов без предварительного уведомления потребителей.

## Назначение изделия

Стабилизатор напряжения переменного тока – регулятор светового потока **LIDER PS20000SQ-L** предназначен для обеспечения качественного электропитания осветительных сетей с целью увеличения сроков службы осветительных приборов и снижения расхода электрической энергии. Кроме того может использоваться для обеспечения качественного электропитания различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения электрической сети от номинального, для защиты от высоко-частотных помех и импульсных перенапряжений при питании:

- систем электроснабжения коттеджей, квартир, домов;
- систем освещения (в т.ч. городских);
- серверов, рабочих станций, персональных компьютеров и их периферийного оборудования;
- вычислительных сетей и систем, промышленного оборудования;
- систем управления автономным тепло- и водоснабжением;
- систем связи и телекоммуникационных систем, управляемых средствами вычислительной техники; управляющих и измерительных систем.

1 Стабилизатор напряжения **LIDER PS20000SQ-L** предназначен для работы при температуре от -40°C до +40°C, относительной влажности воздуха до 98% при 25°C, атмосферном давлении от 88,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли и химически активных веществ.

2 Питание стабилизатора осуществляется от однофазной или трехфазной четырехпроводной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Стабилизатор не предназначен для питания от автономных дизель-электрических станций, не гарантирующих частоту генерируемого ими напряжения в пределах  $50\pm2$  Гц.

### Технические характеристики

Основные технические характеристики и параметры стабилизатора приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

Номинальное напряжение сети	220В
Частота питающей сети	50Гц
Рабочий диапазон входного напряжения в режиме стабилизатора	135÷290 В
Номинальный диапазон входного напряжения в режиме стабилизатора	160÷280 В
Номинальный диапазон входного напряжения в режиме регулятора светового потока	170÷242 В
Номинальное выходное напряжение в режиме стабилизатора, устанавливаемое в пределах	210÷230 В
Выходное напряжение в режиме регулятора светового потока	180÷230 В
Отклонение выходного напряжения от номинального	± 1,4%
Номинальная выходная мощность	21000 ВА
Изменение нагрузки	0÷100%
К.П.Д., не менее	0,97
Класс защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Габаритные размеры корпуса (ширина x глубина x высота), не более	420x400x910 мм
Масса, не более	? кг

### Устройство и конструкция

В основе работы стабилизаторов напряжения переменного тока **LIDER PS\_SQ** лежит принцип регулирования напряжения с помощью вольтодобавочного трансформатора. Величина выходного напряжения

определяется суммой напряжения входной линии и напряжения вольтодобавки. Величина напряжения вольтодобавки и его знак определяются микропроцессорной системой управления по результатам измерений выходного напряжения. Формирование напряжения вольтодобавки осуществляется с помощью регулятора, состоящего из автотрансформатора и переключающего тиристорного устройства. Упрощенная структурная схема стабилизатора напряжения представлена на рисунке 1.

Узлы и блоки стабилизатора размещены в металлическом корпусе прямоугольной формы, окрашенном порошковой эмалью с открывающейся дверцей на передней панели.

На дверце размещены тумблер "ПУСК/СТОП" включения стабилизатора и дисплей с клавиатурой. За дверцей внутри корпуса расположена клеммная колодка для подключения стабилизатора к сети и нагрузке, обозначенная надписями "U<sub>bx</sub>", "N", "U<sub>вых</sub>".

Справа от клеммной колодки располагается двухконтактный винтовой разъем, к контактам которого подключен вспомогательный нормально разомкнутый контакт выходного магнитного пускателя. При подключении потребителя этот контакт замыкается. Коммутационная мощность этого контакта при напряжении 220В составляет 5 А.

Этот разъем может использоваться для подключения внешней сигнализации (сирена, звонок, сигнальный фонарь), информирующей о работе стабилизатора, или для организации взаимной блокировки при использовании стабилизатора в трехфазной сети.


Мультипроцессорная система управления, реализованная на микроконтроллере серии PIC компании Microchip Technology Inc., обеспечивает:

- 1 Вывод на дисплей информации о величине входного напряжения стабилизатора;
- 2 Вывод на дисплей информации о величине выходного напряжения;
- 3 Вывод на дисплей информации о величине мощности нагрузки, подключенной к стабилизатору, в кВА;
- 4 Корректировку величины номинального выходного напряжения с дискретностью 2 В от 210 В до 230 В в режиме стабилизатора и от 180 В до 230 В в режиме регулятора светового потока;
- 5 Установку точности регулирования выходного напряжения;
- 6 Работу стабилизатора в режиме регулятора светового потока;
- 7 Выдачу на дисплей информации о неисправностях;
- 8 Хранение в энергонезависимой памяти кода причины отключений стабилизатором нагрузки;
- 9 Измерение температуры силовых элементов;
- 10 Управление работой принудительной вентиляции стабилизатора;
- 11 Включение байпаса при неисправности стабилизатора;
- 12 Контроль предельных значений входного напряжения и отключение нагрузки при  $U_{bx} < 135$  В и  $U_{bx} > 290$  В с выводом мигающей информации о величине  $U_{bx}$  на дисплей.

Включение нагрузки происходит через 10 с после установления входного напряжения 150 В <  $U_{bx}$  < 285 В.

### 13 Защиту стабилизатора от перегрузки:

- при  $P_{нагр}$  от 1,1  $P_{ном}$  до 1,5  $P_{ном}$  нагрузка отключается через 10 с;
- при  $P_{нагр}$  от 1,5  $P_{ном}$  до 2  $P_{ном}$  нагрузка отключается через 5 с;
- при  $P_{нагр}$  от 2  $P_{ном}$  до 4  $P_{ном}$  нагрузка отключается через 1 с;
- при  $P_{нагр}$  более 4  $P_{ном}$  нагрузка отключается через 0,5 с. (короткое замыкание);



БВД – блок вольтодобавки; КОМ – коммутатор; МПСУ – микропроцессорная система управления; БП – блок питания; Д – дисплей цифровой; ДТН – датчик тока нагрузки; КЛ – клавиатура

Рисунок 1 – Структурная схема стабилизатора напряжения

При отключении стабилизатора по перегрузке на дисплей выводится информация в виде "**“PEREG”**".

Через 10 с стабилизатор производит одно повторное включение; если перегрузки нет, то стабилизатор продолжает работать; если ситуация не изменилась, то на дисплей выводится информация в виде "**“PEREG”**".

Дальнейшая работа возможна после нормализации нагрузки и повторного включения стабилизатора.

**ВНИМАНИЕ!** Стабилизатор не предназначен для работы с нагрузкой, пусковые токи которой превышают номинальный ток стабилизатора более чем в 4 раза, в противном случае сработает защита стабилизатора и произойдет отключение потребителей. Дополнительную защиту от перегрузки и короткого замыкания обеспечивает предохранитель.

## Порядок подключения

**1 При транспортировке стабилизатора при минусовых температурах и повышенной влажности перед включением следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.**

**2 В целях обеспечения бесперебойной работы стабилизатора необходимо неукоснительное соблюдение порядка подключения и порядка действия при выборе режимов стабилизатора.**

**3 Подключение стабилизатора должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии со схемой электрических соединений (рис. 2) и рекомендациями, приведенными в паспорте.**




Рисунок 2 – Схема электрических соединений

**4 Перед подключением убедитесь в том, что питающая сеть рассчитана на подключение стабилизатора данной мощности. Автоматический выключатель, расположенный в силовом щите, через который подается напряжение на вход стабилизатора, должен соответствовать мощности стабилизатора.**

**5 После извлечения стабилизатора из упаковки проведите его внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений, проверьте комплектность, надежность винтовых соединений. При размещении стабилизаторов следует учитывать, что ширина прохода обслуживания между стабилизаторами и частями здания или другого оборудования должна быть не менее 1 м, а при открытой дверце стабилизатора – не менее 0,6 м. Расстояние между задней стенкой корпуса стабилизатора и стеной здания должно быть не менее 0,1 м.**

**6** Перед подключением проверьте соответствие заземляющего устройства требованиям "Правил устройства электроустановок". Соедините контакт защитного заземления стабилизатора с контуром заземления.

Контакт защитного заземления стабилизатора необходимо присоединять к контуру защитного заземления прежде других присоединений, а отсоединять после всех отсоединений.

**7** Откройте дверцу и заведите подключаемые провода через отверстие, расположенное внизу слева на задней панели и подключите стабилизатор согласно маркировке. Подключение стабилизатора к силовому щиту должно быть выполнено проводом, площадь сечения которого определяется максимальным током нагрузки и условиями эксплуатации стабилизатора.

***Будьте внимательны, строго соблюдайте маркировку, сделанную на стабилизаторе.***

Установите и закрепите винтами крышку. Автоматический выключатель в силовом щите установите в положение «Откл».

**8** Перед подключением к стабилизатору потребителей убедитесь в их исправности.

## **Порядок включения**

**1** Включите сетевой автоматический выключатель на силовом щите, затем тумблер "ПУСК/СТОП".

**2** На дисплей выводится информация о типе стабилизатора.

**Внимание:** Первичное включение стабилизатора, а также включение после защитного отключения происходит при  $150 \text{ В} < U_{\text{вх}} < 288 \text{ В}$ .

**3** Через 10 с стабилизатор включается, на дисплей выводится информация о величине выходного напряжения в виде "***U. – 220***".

Наличие точки после буквы "U" является признаком индикации выходного напряжения стабилизатора.

**4** После измерения и индикации выходного напряжения включается контактор нагрузки и потребителю поступает стабилизированное напряжение.

## **Порядок работы с клавиатурой**

Буквенно-цифровой дисплей для вывода необходимой информации о режимах работы стабилизатора совмещен с клавиатурой для управления вводом и выводом информации о режимах работы стабилизатора. Пленочная клавиатура имеет две кнопки: «***Меню***»  $\blacktriangleleft$  и «***Установка параметров***»  $\blacktriangleright$ .

Кратковременным нажатием кнопки «***Меню***»  $\blacktriangleleft$  выбирается режим индикации соответствующей величины, например:

- при входном напряжении, равном 180 В - "**U - 180**";
- при выходном напряжении, равном 220 В - "**U - 220**";
- при мощности нагрузки стабилизатора, равной 4 кВА - "**P - 4.0**"

Режимы индикации входного и выходного напряжений отличаются отсутствием и наличием точки после буквы "U". Следует иметь в виду, что программа измерения мощности необходима для определения мощности нагрузки стабилизатора, близкой к номинальной, с целью предотвращения его перегрузки. Поэтому измерение мощностей менее 2 кВА имеет погрешность, связанную со спецификой работы процессора.

Кратковременным нажатием кнопки **«Установка параметров»** ← выбирается режим установки параметров:

- установка номинального выходного напряжения – "**U=220**";
- установка точности регулирования выходного напряжения – "**E-000**";
- установка режима байпаса – "**B-000**";
- установка режима регулятора светового потока – "**L-001**";
- проверка работы вентилятора – "**F-001**".

### **Установка номинального выходного напряжения**

Предприятие-изготовитель поставляет стабилизаторы напряжения с установленным значением выходного напряжения  $U_{\text{вых}}=220$  В.

Потребитель при необходимости может выбрать это значение в пределах от 210 В до 230 В в режиме стабилизатора и от 180 В до 230 В в режиме регулятора светового потока с дискретностью 2 В в режиме установки параметров нажатием кнопки **«Меню»** ⇤.

**Примечание: При переходе из режима регулятора светового потока в режим стабилизатора устанавливается  $U_{\text{вых}}=220$  В.**

### **Установка точности регулирования выходного напряжения**

В стабилизаторе предусмотрена возможность изменения точности регулирования выходного напряжения. Изменение этого параметра производится нажатием кнопки **«Меню»** ⇤ в режиме установки параметров. При этом на дисплей выводится информация о точности регулирования в виде "**E-000**", "**E-001**", "**E-002**". При установке "**E-000**" стабилизатор регулирует выходное напряжение с точностью, заявленной в таблице 1. При установке "**E-001**" стабилизатор поддерживает на нагрузке напряжение с точностью  $U_{\text{ном}} \pm 2,5\%$ , при установке "**E-002**" – соответственно  $U_{\text{ном}} \pm 4,5\%$ .

Установка программы "**E-002**" актуальна при работе с потребителями не критичными к высокой точности питающего напряжения (бытовая техника, освещение и тому подобное) в случае крайне нестабильного напряжения сети.

Стабилизатор поставляется изготовителем с установленным параметром **"E-000"**.

### **Установка режима байпаса**

При нажатии кнопки **«Меню»** в режиме установки параметров происходит установка одной из трех программ контроля работы стабилизатора: **"Б-000", "Б-001", "Б-002"**.

Автоматическое включение байпаса происходит в случае неисправности стабилизатора при установке программы Б-001 или Б-002.

При срабатывании автоматического байпаса на дисплей поочередно выводится информация о коде неисправности и информация о включении байпаса в виде **"А-007"** и **"Б-220"**, где "220" – величина напряжения на нагрузке. При  $160\text{V} > U_{\text{вх}} > 260\text{V}$  (Б-001) и при  $180\text{ V} > U_{\text{вх}} > 250\text{ V}$  (Б-002) байпас и нагрузка отключаются, выводится информация **"АБ270"**, где "270" – величина входного напряжения. В случае нормализации входного напряжения нагрузка подключается через байпас. При установке программы Б-000 автоматический байпас не включается. На дисплей выводится код неисправности и потребители отключаются. Стабилизатор поставляется изготовителем с установленным параметром **"Б-000"**.

**Примечание:** Байпас включается также при перегреве силовых ключей с соответствующей индикацией.

### **Возможные причины отключений стабилизатором нагрузки**

В случае возникновения аварийной ситуации стабилизатор снимает с выхода напряжение (отключает нагрузку) и выводит на индикацию сообщение. Аварийное отключение может быть вызвано неисправностью стабилизатора или внешней причиной. Внешние причины – значение напряжения на входе или ток нагрузки вышли за допустимые пределы, несинусоидальный ток нагрузки, высокая температура воздуха, нет свободного притока воздуха. При аварийном отключении в память причин отключений записывается код соответствующей аварии. В **таблице 2** приведены коды отключений и пояснения к ним.

Переход в режим индикации кодов отключений осуществляется длительным нажатием кнопки **«Установка параметров»** , последовательный вывод на дисплей кодов - кратковременным нажатием кнопки "Установка параметров".

Информация выводится виде: **"XX-YY"**, где: XX - порядковый номер отключения от 01 до 32; YY - код причины отключения.

Если количество отключений превышает 32, то при появлении 33-го отключения информация о первом отключении удаляется. Таким образом, в памяти хранится 32 последних кода отключений.

**Таблица 2**

<b>Индикация</b>	<b>Код</b>	<b>Критерий, параметр отключения</b>	<b>Причина, как устранить</b>
Мигает значение $U_{bx}$	01	$U_{bx} < U_{bx\ min}$	Очень низкое или очень высокое напряжение на входе. Проверьте сеть, обратитесь к поставщику электроэнергии.
Мигает значение $U_{bx}$	02	$U_{bx} > U_{bx\ max}$	
ПЕРЕГ	03	Перегрузка	Недопустимо большая нагрузка. Отключите часть потребителей.
A – 004	04	Отсутствие входного напряжения	Проверьте сеть, обратитесь к поставщику электроэнергии.
A – 006(007)	05	Нарушена синхронизация переключения	Неисправность стабилизатора. Обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
A – 006	06	$U_{vых} > U_{вых\ max}$	
A – 007	07	$U_{вых} < U_{вых\ min}$	
A – 008	08	Перегрев силовых ключей	1. Неисправность силовых ключей, вентилятора. Обратитесь к продавцу или сервисный центр. 2. Очень высокая температура воздуха или нет свободного доступа воздуха к стабилизатору. Обеспечьте достаточное охлаждение.
A – 010	10	Перегрузка силовых ключей	Неисправность стабилизатора. Обратитесь к продавцу или сервисный центр.
----	11	Отсутствие синхроимпульсов напряжения	Неисправность стабилизатора. Обратитесь к продавцу или сервисный центр.
A – 012	12	Перегрев автотрансформатора	Недостаточное охлаждение. Проверьте работу вентилятора и доступ воздуха.

Выход из режима индикации кодов отключений осуществляется нажатием клавиши **«Меню»** ⇣.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается включать и эксплуатировать неисправный стабилизатор.

## Работа стабилизатора в трехфазной сети

Стабилизаторы напряжения **LIDER PS\_SQ** могут быть использованы и для стабилизации напряжения трехфазных сетей. Трехфазный стабилизатор состоит из трех однофазных стабилизаторов, соединенных по схеме "звезды".

Каждый стабилизатор работает независимо и стабилизирует напряжение "своей" фазы. При отключении одного из стабилизаторов напряжение пропадает только на одноименной фазе.

Модульный принцип построения трехфазного стабилизатора обеспечивает повышение надежности электроснабжения потребителей и упрощает транспортировку и монтаж стабилизатора.

Рациональное использование трехфазных стабилизаторов предполагает равномерное распределение нагрузки между фазными стабилизаторами, в то же время несимметричная нагрузка не влияет на качество работы стабилизаторов.

Схема подключения стабилизаторов к трехфазной сети приведена на рисунке 3.




Рисунок 3 – Схема подключения стабилизаторов к трёхфазной сети

## Работа в режиме регулятора светового потока

В этом режиме при расчете необходимой мощности стабилизатора следует помнить, что общая мощность ламп накаливания не должна превышать 90% номинальной мощности стабилизатора. При работе на люминесцентные светильники (ЛБ, ЛД, ДРЛ) номинальная мощность стабилизатора должна быть в 1,8 раза больше суммарной мощности

подключённых светильников. В этом режиме на осветительные приборы может поступать любое, необходимое потребителю, стабилизированное напряжение от 180 до 230 В с целью создания наиболее экономичных условий функционирования осветительных приборов. Выбор параметров экономичного режима должен производиться индивидуально для каждого типа осветительных приборов.

Отличительной особенностью работы стабилизатора в режиме регулятора светового потока является выполнение следующего алгоритма (после включения стабилизатора и включения контактора нагрузки):

**1** Повышение выходного напряжения от 180 В до 230 В со скоростью 12 В/с.

**2** Разогрев излучающих элементов светового оборудования в течение 5 минут при выходном напряжении 230 В.

**3** Снижение выходного напряжения до заданного пользователем значения со скоростью 12 В/с и стабилизация выходного напряжения на этом значении.

График изменения выходного напряжения стабилизатора при работе в режиме регулятора светового потока приведен на рисунке 4.




Рисунок 4 – График изменения выходного напряжения стабилизатора при работе в режиме регулятора светового потока.

### Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стабилизаторов напряжения переменного тока проводится периодически, не реже одного раза в полгода, при использовании их по назначению, а также каждый раз при подготовке стабилизаторов к эксплуатации после транспортировки, хранения, изменений условий эксплуатации.

Техническое обслуживание стабилизаторов производится квалифицированным электриком или специалистом, аттестованным производителем.

При проведении технического обслуживания выполняются следующие работы:

- 1 Внешний осмотр с целью выявления отсутствия механических повреждений;
- 2 Проверка качества заземления и надежности соединения контакта защитного заземления стабилизатора с контуром заземления;
- 3 Чистка стабилизатора от пыли с помощью пылесоса;
- 4 Проверка надежности винтовых соединений;
- 5 Проверка работоспособности.

## **Меры безопасности**

Запрещается:

- 1 Производить разборку корпуса стабилизатора, не отключив его от сети;
- 2 Включать стабилизатор без заземления;
- 3 Перегружать стабилизатор;
- 4 Эксплуатировать стабилизатор в непосредственной близости с легковоспламеняющимися и горючими материалами;
- 5 Закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в кожухе и основании стабилизатора;
- 6 Хранить и эксплуатировать стабилизатор в помещениях с химически активной средой, а также во взрывоопасных помещениях;
- 7 Эксплуатировать стабилизатор в атмосфере, содержащей строительную или другую пыль;
- 8 Не допускается попадание на корпус стабилизатора мусора, песка.

## **Условия эксплуатации**

Эксплуатировать стабилизатор напряжения необходимо в закрытом помещении при температуре воздуха от минус 40 °C до +40 °C, относительной влажности воздуха до 98% при 25.

## **Хранение и транспортировка**

Хранить стабилизатор необходимо в закрытом помещении при температуре от +5 °C до +40 °C.

Стабилизаторы, выпускаемые предприятием-изготовителем, отправляются потребителю упакованными в индивидуальную тару, в один

слой, в вертикальном положении, соответственно маркировки на упаковке.  
Вид транспорта – любой.

### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на изделие указывается в гарантийном талоне, который входит в комплект поставки и заполняется фирмой-продавцом. Гарантийные обязательства выполняются только при наличии гарантийного талона. Срок службы стабилизатора 12 лет.

### **Комплект поставки**

В комплект поставки входят:

- стабилизатор напряжения **LIDER PS20000SQ-L** -1шт.
- паспорт -1шт.
- гарантийный талон -1шт.

### **Сведения о приемке**

Стабилизатор **LIDER PS20000SQ-L** зав.№ \_\_\_\_\_  
соответствует ТУ 3468-001-49034602-99 и признан годным к эксплуатации.


Стабилизатор **LIDER PS20000SQ-L** имеет сертификат соответствия стандартам безопасности.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Отметка контролера ОТК

М. П. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_



Габаритные и установочные размеры стабилизаторов напряжения  
переменного тока **LIDER PS20000SQ-L**

Изготовитель:

Россия, ООО «НПП-ИНТЕПС», 180004, г. ПСКОВ, ул.  
Декабристов, д. 17.

Завод-изготовитель:

Россия, ООО «Псковский завод электронной техники», 180004,  
г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17.

т/ф (8112) 73-30-11, т. 73-30-16

Технический центр:

т/ф. (8112) 72-32-79, E-mail: [tc@inteps.ru](mailto:tc@inteps.ru)